


Neomounts®



ACE


Measuring unit: mm

DS70-256RD1

EN	Monitor desk mount	NO	Bordstativ til skjerm
NL	Monitor bureausteun	SE	Skrivbordsfäste för bildskärm
DE	Monitor Tischhalterung	FI	Näytön pöytäeline
FR	Support moniteur de bureau	PL	Uchwyt nabiurkowy do monitora
IT	Supporto da scrivania per monitor	CS	Stolní držák monitoru
ES	Soporte de escritorio para monitor	SK	Držiak na monitor
PT	Suporte de mesa para monitor	RO	Suport de birou pentru monitor
DK	Bordbeslag skærm		




DS70-256RD1



PARTS



A. (x1)



B. (x1)



C. (x1)



D. (x1)



E. (x1)



F. (x1)



G. (x1)



H. (x2)



I. (x2)



J. (x1)



K. M8x120 (x1)



L. M8x55 (x1)



M. M5x35 (x1)



N. M5x12 (x8)



O. M5x8 (x2)



P. M5 (x8)



Q. 4mm (x1)



R. 6mm(Long Type) (x1)



S. 8-10mm (x1)



M-A. M4x12 (x4)



M-B. M6x12 (x4)



M-C. M8x12 (x4)




M-D. D5 (x4)



M-E. D8 (x4)


STEP 1 A Clamp

- EN** Install the clamp to the desk - for desktop thickness between 12-45 mm
- NL** Installeer de klem aan het bureau - voor bladdikte 12-45 mm
- DE** Installieren Sie der Klemme am Schreibtisch - für Tischstärken zwischen 12-45 mm
- FR** Vissez la pince sur le bureau - pince prévue pour un bureau d'épaisseur entre 12-45 mm
- IT** Installare il morsetto sulla scrivania - per spessore del piano tra 12-45 mm
- ES** Instale la abrazadera en el escritorio - para el grosor del escritorio entre 12-45 mm
- PT** Instale a braçadeira na mesa - para espessura de mesa entre 12-45 mm
- PL** Zainstaluj zacisk na biurko - dla grubości pulpitu od 12-45 mm




STEP 1 B Grommet

- EN Install the grommet through the desk - for desktop thickness between 12-50 mm
- NL Installeer de doorvoer in het bureau - voor bladdikte 12-50 mm
- DE Installieren Sie der Tülle durch den Schreibtisch - für Tischstärken zwischen 12-50 mm
- FR Pour une fixation traversante, vissez le support à travers le bureau avec la plaque sous le plateau - l'oeillet est prévu pour un bureau d'épaisseur entre 12-50 mm
- IT Installare l'occhiello attraverso la scrivania - per spessore del piano tra 12-50 mm
- ES Instale la arandela a través del escritorio - para el grosor del escritorio entre 12-50 mm
- PT Instale o anel através da mesa - para espessura de mesa entre 12-50 mm
- PL Zainstaluj przelotkę przez biurko - dla grubości pulpitu od 12-50 mm





STEP 2

- EN Attach the lower arm to the base
- NL Bevestig het onderste deel van de arm aan de voet
- DE Befestigen Sie den unteren Arm an der Basis
- FR Fixez le bras inférieur sur la base du support
- IT Fissare il braccio inferiore alla base
- ES Fijar el brazo inferior a la base
- PT Fixar o braço inferior à base
- PL Przymocuj dolne ramię do podstawy




OPTION

- EN Adjust the limiting screw to (de)activate the 180° lock system
- NL Stel de begrenzingsschroef in om het 180° vergrendelingssysteem te (de)activeren
- DE Stellen Sie die Begrenzungsschraube ein, um das 180°-Verriegelungssystem zu (de)aktivieren
- FR Ajustez la vis de butée pour (dés)activer le système de verrouillage à 180°
- IT Regolare la vite di limitazione per (dis)attivare il sistema di blocco a 180°
- ES Ajuste el tornillo limitador para (des)activar el sistema de bloqueo de 180°
- PT Ajuste o parafuso limitador para (des)ativar o sistema de bloqueio de 180°
- PL Wyreguluj śrubę ograniczającą, aby dezaktywować system blokady 180°





STEP 3

- EN Attach the upper arm to the lower arm
- NL Bevestig het bovenste deel van de arm aan het onderste deel van de arm
- DE Befestigen Sie den oberen Arm am unteren Arm
- FR Fixez le bras supérieur au bras inférieur
- IT Fissare il braccio superiore al braccio inferiore
- ES Fijar el brazo superior al brazo inferior
- PT Fixar o braço superior ao braço inferior
- PL Przymocuj górne ramię do dolnego ramienia



STEP 4


- EN Remove the VESA plate from the VESA head and install the VESA head to the upper arm
- NL Verwijder de VESA plaat van de VESA kop en installeer de VESA kop op de bovenste arm
- DE Entfernen Sie die VESA-Platte vom VESA-Kopf und montieren Sie den VESA-Kopf am oberen Arm
- FR Retirer la plaque VESA de la tête VESA et installer la tête VESA sur le bras supérieur
- IT Rimuovere la piastra VESA dalla testa VESA e installare la testa VESA sul braccio superiore
- ES Retirar la placa VESA del cabezal VESA e instalar el cabezal VESA en el brazo superior
- PT Retirar a placa VESA da cabeça VESA e instalar a cabeça VESA no braço superior
- PL Zdejmij płytkę VESA z głowicy VESA i zamontuj głowicę VESA na górnym ramieniu



STEP 5

- EN Attach the VESA plate to the monitor
- NL Bevestig de VESA plaat op de monitor
- DE Bringen Sie die VESA-Platte am Monitor an
- FR Fixez la plaque VESA sur le moniteur
- IT Fissare la piastra VESA al monitor
- ES Coloque la placa VESA en el monitor
- PT Fixar a placa VESA ao monitor
- PL Przymocuj płytkę VESA do monitora


VESA 75x75 / 100x100




OPTION

- EN** Attach the appropriate extension brackets to the VESA plate and install the VESA plate to the screen
- NL** Bevestig de geschikte extensiebeugels op de VESA plaat en monteer de VESA plaat op het scherm
- DE** Bringen Sie die passenden Verlängerungshalterungen an der VESA-Platte an und befestigen Sie die VESA-Platte an dem Bildschirm
- FR** Fixez les supports d'extension appropriés à la plaque VESA et montez la plaque VESA sur l'écran
- IT** Collegare le staffe di estensione adatte alla piastra VESA e montare la piastra VESA sullo schermo
- ES** Colocar los soportes de extensión adecuados en la placa VESA y montar la placa VESA en la pantalla
- PT** Fixar os suportes de extensão adequados à placa VESA e montar a placa VESA no ecrã
- PL** Przymocuj odpowiednie wsporniki przedłużające do płyty VESA i zamontuj płytę VESA na ekranie


VESA 200x100



VESA 100x200



VESA 200x200





STEP 6

- EN Attach the screen to the mount and secure it
 NL Bevestig het scherm aan de steun en zet vast
 DE Befestigen Sie den Bildschirm an der Halterung und sichern Sie ihn
 FR Fixez l'écran au support et sécurisez-le
 IT Fissare lo schermo al supporto e fissarlo
 ES Coloque la pantalla en el soporte y fíjela
 PT Colocar o ecrã no suporte e fixá-lo
 PL Przymocuj ekran do uchwyty i zabezpiecz go



Gently guide the screen when attached, as the gas spring may need further adjustment.





STEP 7

- EN Adjust the gas spring to counterbalance the weight of the screen
 NL Stel de gasveer af om als contragewicht voor het gewicht van het scherm
 DE Stellen Sie die Gasfeder ein, um das Gewicht des Bildschirms auszugleichen
 FR Ajuster le ressort à gaz pour contrebalancer le poids de l'écran
 IT Regolare la molla a gas per controbilanciare il peso dello schermo
 ES Ajustar el resorte de gas para contrarrestar el peso de la pantalla
 PT Ajustar a mola de gás para contrabalançar o peso do ecrã
 PL Wyreguluj sprężynę gazową, aby zrównoważyć ciężar ekranu





Keep the arm positioned horizontal and gently support the screen during this entire step. Do not over-tighten the screw.





STEP 8

- EN Remove the cable cover and run the cable(s) through the cover
- NL Verwijder de kabelgoot en leid de kabel(s) door de kabelgoot
- DE Entfernen Sie die Kabelabdeckung und Kabel durch die Kabelabdeckung führen
- FR Retirez les couvercles caches câbles et positionnez vos câbles dans les goulettes prévues à cet effet et reclipsez les caches câbles
- IT Rimuovere la copertura del cavo e far passare il cavo attraverso la copertura del cavo
- ES Retire la cubierta del cable y pase el (los) cable(s) a través de la bandeja para cables
- PT Remova a tampa do cabo e passe o cabo pela tampa do cabo
- PL Zdejmij osłonę kabli i przeprowadź kabel przez osłonę kabla




Gently pull the sides apart slightly. Do not over-bend.





STEP 9

- EN Adjust the mount to the desired position
 NL Stel de steun in op de gewenste positie
 DE Bringen Sie die Halterung in die gewünschte Position
 FR Ajustez le support à la position souhaitée
 IT Regolare il supporto nella posizione desiderata
 ES Ajuste el soporte a la posición deseada
 PT Ajustar o suporte para a posição pretendida
 PL Ustaw uchwyt w żądanej pozycji




Note: If the display does not stop at your desired position, adjust the screw using the tools as shown.





OPTION

- EN Adjust the mount to the desired position
 NL Stel de steun in op de gewenste positie
 DE Bringen Sie die Halterung in die gewünschte Position
 FR Ajustez le support à la position souhaitée
 IT Regolare il supporto nella posizione desiderata
 ES Ajuste el soporte a la posición deseada
 PT Ajustar o suporte para a posição pretendida
 PL Ustaw uchwyt w żądanej pozycji





Note: If you prefer a counter-clockwise rotation, remove the screw on the back of the mounting plate and attach it to the other side as shown.



CAUTION

- EN Do not rotate the screen beyond the back edge of desk to avoid an unstable situation that may cause tipping
- NL Draai het scherm niet voorbij de achterrand van het bureau om een onstabiele situatie te vermijden die kan leiden tot kantelen
- DE Drehen Sie den Bildschirm nicht über die hintere Tischkante hinaus, um eine instabile Situation zu vermeiden, die zum Umkippen führen kann
- FR Ne faites pas pivoter l'écran au-delà du bord arrière du bureau afin d'éviter une situation instable susceptible de provoquer un basculement
- IT Non ruotare lo schermo oltre il bordo posteriore della scrivania per evitare una situazione di instabilità che potrebbe causare un ribaltamento
- ES No gire la pantalla más allá del borde posterior del escritorio para evitar una situación inestable que pueda causar vuelcos
- PT Não rodar o ecrã para além da extremidade posterior da secretária para evitar uma situação instável que possa provocar uma inclinação
- PL Nie obracać ekranu poza tylną krawędź biurka, aby uniknąć niestabilnej sytuacji, która może spowodować przewrócenie



Neomounts®

EN CAUTION

- To ensure safety, please read this manual carefully before installation and follow the instructions. Store this manual in a secure place for future reference.
- The manufacturer shall not be legally responsible for any equipment damage or personal injury caused by incorrect installation or operation other than that covered in this manual.
- The mount is designed for easy installation and removal. The manufacturer shall not be liable for damage to equipment or personal injuries arising out of human factors or acts of nature, such as earthquake or typhoon.
- It is recommended that the mount be installed by qualified personnel only.
- At least two persons are needed to install or remove the product to avoid hazard of falling objects.
- Please carefully inspect the area where the mount is to be installed:
 - Avoid places that are subject to high temperatures, humidity or contact with water.
 - Do not install the product near air conditioning vents or areas with excess dust and fumes.
 - Only install on vertical walls and avoid slanted surfaces.
 - Do not install in places subject to any shock or vibration.
 - Do not install in places subject to direct exposure to bright light, as it may cause eye fatigue when viewing the display panel.
- Maintain sufficient space around the display to ensure adequate ventilation.
- To ensure safe installation, first check the structure of the wall, ceiling or floor and select a secure mounting location.
- The ceiling and floor should be strong enough to sustain a weight of at least four times of the display and mount combined. The mounting location must be able to withstand earthquake or other strong shock.
- Do not modify any accessories or use broken parts. Contact your dealer with any questions.
- Tighten all screws (do not exert excessive force to avoid breaking the screw or damaging its thread).
- Drill holes and bolts will be left in the wall, ceiling or floor once the display and bracket are removed. Stains may occur after extended use.
- This manual is not a warranty. The warranty of the product shall only cover the body of the mount. The warranty of the product is 5 years.
- Please consult the English language manual for any dispute on conditions.

DE VORSICHT

- Um die Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen. Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf, damit Sie später darauf zurückgreifen können.
- Der Hersteller ist rechtlich nicht verantwortlich für Geräteschäden oder Personenschäden, die durch eine andere als die in diesem Handbuch beschriebenen Installation oder Bedienung verursacht werden.
- Das Produkt ist für eine einfache Installation und Demontage ausgelegt. Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Geräten oder Personenschäden, die durch menschliche Faktoren oder Naturereignisse wie Erdbeben oder Taifun verursacht werden.
- Es wird empfohlen, das Produkt nur durch qualifiziertes Personal zu installieren.
- Zur Installation oder Demontage des Produkts sind mindestens zwei Personen erforderlich, um die Gefahr von herabfallenden Gegenständen zu vermeiden.
- Bitte überprüfen Sie den Bereich, in dem das Produkt installiert werden soll sorgfältig:
 - Vermeiden Sie Orte der hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser ausgesetzt sind.
 - Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Lüftungsschlitzen von Klimaanlage oder Bereichen mit übermäßigem Staub und Rauch.
 - Installieren Sie das Produkt nur an eine vertikale Wand. Vermeiden Sie schräge Oberflächen.
 - Nicht an Orten installieren, die Erschütterungen oder Vibrationen ausgesetzt sind.
 - Nicht an Orten installieren die direkter Sonneneinstrahlung bzw. zu starkem Licht ausgesetzt sind, da dies beim Betrachten der Bildschirmanzeige zu Ermüdung der Augen führen kann.
- Sorgen Sie für ausreichend Platz um das Display, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Um die Sicherheit zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden ist es notwendig vor der Installation die Wand-, Decken- oder Bodenstruktur zu überprüfen und eine sichere Stelle auszuwählen.
- Die Oberfläche, Wand, Decke oder der Boden sollten stark genug sein, um ein Gewicht von mindestens dem Vierfachen des kombinierten Displays und des Montagetsatzes zu tragen. Der Montageort muss Erdbeben oder anderen starken Erschütterungen stand halten können.
- Modifizieren Sie kein Zubehör und verwenden Sie keine beschädigten Teile. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Händler.
- Ziehen Sie alle Schrauben fest (Üben Sie keine übermäßige Kraft aus, um ein Brechen der Schraube oder eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden).
- Drilllöcher und Bolzen werden in der Wand, im Decken- oder Boden verbleiben. Nach längerem Gebrauch können Flecken auftreten.
- Der Hersteller kann keinen Einfluss auf die Wand-, Decken- oder Bodenart und die Installation der Halterung. Deshalb deckt die Garantie des Produktes nur das Produkt selbst ab. Die Garantiezeit des Produktes beträgt 5 Jahre.
- Bei Streitigkeiten über die Bedingungen ziehen Sie bitte das englischsprachige Handbuch hinzu.

FR ATTENTION

- Pour assurer la sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et suivre les instructions. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour un besoin ultérieur.
- Le fabricant ne sera pas légalement responsable de tout dommage à l'équipement ou de blessure corporelle causée par une installation ou une utilisation incorrecte autre que celles préconisées dans ce manuel.
- Le produit est conçu pour une installation et un démontage faciles. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages à l'équipement ou des blessures corporelles résultant de facteurs humains ou d'actes de nature, tels qu'un tremblement de terre ou un typhon.
- Il est recommandé que le produit soit installé uniquement par du personnel qualifié.
- Au moins deux personnes sont nécessaires pour installer ou démonter le produit afin d'éviter tout risque de chute d'objets.
- Veuillez inspecter soigneusement la zone où le produit doit être installé:
 - Évitez les endroits soumis à des températures élevées, à l'humidité ou au contact avec de l'eau.
 - N'installez pas le produit à proximité des bouches de climatisation ou de zones avec un excès de poussière et de fumées.
 - Installez uniquement sur des murs verticaux et évitez les surfaces inclinées.
 - Né pas installer dans des endroits soumis à des chocs ou des vibrations.
 - N'installez pas dans des endroits soumis à une exposition directe à la lumière vive, car cela peut provoquer une fatigue oculaire lors de la visualisation des écrans d'affichage.
- Maintenez un espace suffisant autour de l'écran pour assurer une adéquate ventilation.
- Pour garantir une installation sûre, vérifiez d'abord la structure de la surface, du mur, du plafond ou du sol et sélectionnez un emplacement de montage sécurisé.
- La surface, le mur, le plafond ou le sol doivent être suffisamment solides pour supporter un poids d'au moins quatre fois l'écran et le produit combinés. L'emplacement de montage doit pouvoir résister aux tremblements de terre ou à d'autres chocs violents.
- Ne modifiez aucun accessoire et n'utilisez pas de pièces cassées. Contactez votre revendeur pour toute question à ce sujet.
- Serrez toutes les vis. N'exercez pas de force excessive pour éviter de casser les vis ou d'endommager leur filetage).
- Des trous et des boulons peuvent être laissés dans le mur, le plafond ou le sol une fois le produit retiré. Des taches peuvent apparaître après une utilisation prolongée.
- Étant donné que le fabricant ne peut pas vérifier / superviser la qualité de la surface / du mur, du plafond ou du sol, ni la qualité d'installation du produit, la garantie du produit ne couvre que le produit lui-même, et non le fonctionnement du produit. La période de garantie du produit est de 5 ans.
- Veuillez consulter le manuel pour tout différend sur les conditions.

IT ATTENZIONE

- Per garantire la sicurezza, leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e seguire le istruzioni. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri.
- Il produttore non sarà legalmente responsabile per eventuali danni alle apparecchiature o lesioni personali causati da installazione o funzionamento non corretti diversi da quelli descritti nel presente manuale.
- Il prodotto è progettato per una facile installazione e rimozione. Il produttore non è responsabile per danni alle apparecchiature o lesioni personali derivanti da fattori umani o atti di natura, come terremoti o tifoni.
- Si consiglia di installare il prodotto solo da personale qualificato.
- Per installare o rimuovere il prodotto sono necessarie almeno due persone per evitare il rischio di caduta di oggetti.
- Ispezionare attentamente l'area in cui il prodotto deve essere installato:
 - Evitare luoghi soggetti ad alte temperature, umidità o contatto con l'acqua.
 - Non installare il prodotto vicino a prese d'aria o aree con polvere e fumi in eccesso.
 - Installare solo su pareti verticali ed evitare superfici inclinate.
 - Non installare in luoghi soggetti a urti o vibrazioni.
 - Non installare in luoghi soggetti a esposizione diretta a luce intensa, in quanto potrebbe causare affaticamento degli occhi durante la visualizzazione del pannello del display.
- Mantenere uno spazio sufficiente attorno al display per garantire un'adeguata ventilazione.
- Per garantire un'installazione sicura, verificare innanzitutto la struttura della superficie, della parete, del soffitto o del pavimento e selezionare una posizione di montaggio sicura.
- La superficie, la parete, il soffitto o il pavimento devono essere sufficientemente robusti da sostenere un peso di almeno quattro volte il display e il prodotto combinati. La posizione di montaggio deve essere in grado di resistere a terremoti o altri forti urti.
- Non modificare alcun accessorio o utilizzare parti rotte. Contattare il tuo rivenditore per qualsiasi domanda.
- Stringere tutti le viti (non esercitare una forza eccessiva per evitare di rompere la vite o danneggiarne la filettatura).
- Una volta rimosso il prodotto, è possibile lasciare fori nella parete, nel soffitto o nel pavimento. Le macchie possono verificarsi dopo un uso prolungato.
- Poiché il produttore non può verificare / supervisionare la qualità della superficie / parete, soffitto o pavimento né la qualità dell'installazione del prodotto, la garanzia del prodotto copre solo il prodotto stesso, non il funzionamento del prodotto. Il periodo di garanzia del prodotto è di 5 anni.
- Consultare il manuale in lingua inglese per qualsiasi controversia relativa alle condizioni.

ES PRECAUCIÓN

- Para garantizar su seguridad, lea este manual cuidadosamente antes de la instalación y siga las instrucciones. Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
- El fabricante no será legalmente responsable de ningún daño producido sobre el equipo o lesión personal causada por una instalación o uso no mencionado explícitamente en este manual.
- El producto está diseñado para una fácil instalación y extracción. El fabricante no será responsable por daños al equipo o lesiones personales que surjan de factores humanos o actos de la naturaleza, como terremotos o tifones.
- Se recomienda que el soporte sea instalado solo por personal cualificado.
- Para evitar que se caiga el producto, la instalación o retirada deberá ser realizada por al menos dos personas.
- Inspeccione detenidamente el área donde se instalará el soporte:
 - Evite los lugares sometidos a altas temperaturas, humedad o contacto con el agua.
 - No instale el producto cerca de ventiladores de aire acondicionado o áreas con exceso de polvo y humos.
 - Instalar solo en paredes verticales y evitar superficies inclinadas.
 - No instale en lugares sujetos a golpes o vibraciones.
 - No instale en lugares sometidos a la exposición directa a la luz brillante, ya que puede causar fatiga ocular al ver el panel de la pantalla.
- Mantenga suficiente espacio alrededor de la pantalla para asegurar una ventilación adecuada.
- Para garantizar una instalación segura, primero verifique la estructura de la pared, el techo o el piso y seleccione una ubicación de montaje segura.
- La pared, el techo o el piso deben ser lo suficientemente fuertes para sostener un peso de al menos cuatro veces la pantalla y el montaje combinados. La ubicación de montaje debe ser capaz de resistir un terremoto o otro golpe fuerte.
- No modifique ningún accesorio ni utilice componentes deteriorados. Póngase en contacto con su distribuidor si tiene alguna duda.
- Apretar todos los tornillos (no ejercer demasiada fuerza para evitar que se roma el tornillo o se dañe la rosca).
- Mantenga los orificios y los pernos en la pared, techo o suelo después de retirar la pantalla y el soporte. Podrían quedar manchas después de un uso prolongado.
- Dado que el fabricante no tiene forma de controlar el tipo de pared, techo o piso y la instalación del soporte, la garantía del producto solo cubrirá el cuerpo del soporte. El periodo de garantía del producto es de 5 años.
- Consulte el manual en inglés si tiene alguna duda acerca de las condiciones.